



# 省電要訣

## 節省電費，保護環境和地球！



### 隨時關閉電器！

- 養成隨手關燈和其它電器設備的習慣。
- 隨時拔掉不用的電器插頭，特別是外出度假時。平時只插上需要的電器，拔掉不用的充電器。
- 使用電腦和遊戲機的電源管理功能，原設置可能會消耗大量的能源。使用後別忘隨手關閉電腦或遊戲機。



### 改變您洗衣和洗碗的習慣：

- 選擇濕度感應烘乾，取代定時烘乾循環。這可避電免衣物過度烘乾，造成縮水及損壞。既省錢又省時間。
- 更好的方法是將衣物掛起自然烘乾。節省電費，也減少衣服損壞。
- 請確保你的洗碗機和洗衣機每次都滿載使用。
- 使用較低的溫度設定洗衣，並以冷水沖洗。
- 在晚上7點以後用電非高峰時段洗衣，減少對供電網的壓力。



### 改變您的室內調溫習慣：

- 使用遮陽板，窗簾，通風口，窗戶和門來調節室內冷熱，適當打開及關閉來取得太陽熱量。將未使用房間的通風口關閉。
- 增減衣物以避免使用冷熱空調。
- 使用自動溫控設定室內溫度。外出度假時，務必將空調完全關閉。
- 將室內溫控器風扇調為自動，所以風扇只有在需要時運行。設置為“開”，不論空調系統是否運行，風扇將繼續運行。



### 其它：

- 做菜時務必使用鍋蓋並減少烤箱的使用，以節省天然氣或電力。
- 縮短洗澡時間，以節省水及熱水器的使用。
- 調低熱水器的溫度，如果你的洗澡水太熱足以灼傷。調低您的電熱水器，以節省能源，減少燙傷的危險。



### 電源延長線：

- 使用延長線。許多電子產品不使用時也會消耗能源。這些能源吸血鬼會為一般家庭無故增加一年10%或高達200元的電費。插上延長線的充電器，電腦，電視，印表機和遊戲機可讓您一次將所有電源關閉。更好的省電方法是使用智能延長線，當設備不使用時會自動關閉。



### 購買：

- 選購有能源之星®標誌的高效節能電子產品。該類產品包括電腦，電視機，洗衣機，烘乾機，廚房電器，燈具，風扇等。購買能源之星或適合個人家庭需要的小家電，可減少電費。

有關能源效率和高效省電電子產品，請上網：  
<http://sfwater.org/energyefficiency>

